

**Pflegeanleitung**

Die Schienen und die Technik Ihrer DUETTE® Anlage sind wartungsfrei.

Durch antistatische Behandlung sind die Stoffe staubabweisend und bieten somit einen bestmöglichen Gebrauchsnutzen. Bei Bedarf können DUETTE® Anlagen gewaschen werden.

Damit Sie besonders lange Freude an Ihrer DUETTE® Fensterdekoration haben, befolgen Sie bitte die ausgeführten Pflegehinweise.

**Waschanleitung**

1. Das DUETTE® zu einem Paket zusammenziehen.
2. Die Anlage aus den Trägern herausnehmen.
3. Das Paket in der Badewanne in 30 Grad warmem (handwarm) Wasser mit schonendem Waschmittel einweichen.
4. Nach 15 Min. Einweichzeit das DUETTE® entfalten. Bei DUETTE® Stoffen sofort Wasser aus den Waben laufen lassen.
5. Durch gleichförmige Bewegungen in der Lauge waschen.
6. An der Schiene aus der Lauge heben und mit der Handdusche gründlich von beiden Seiten abspülen.  
Achtung: DUETTE® Stoffe beidhändig schräg aus dem Wasser nehmen, damit das Wasser sofort aus den Waben herauslaufen kann. Auch die Waben von innen abdschen.
7. Das DUETTE® wieder zu einem Paket zusammenziehen und gut ausdrücken.
8. In feuchtem, geschlossenem Zustand wieder in die Träger einhängen.
9. Im Paket mindestens 12 Stunden trocknen lassen.  
Während des Trocknens das DUETTE® mehrmals öffnen und wieder schließen. Nicht bügeln! Die Plissierung ist absolut dauerhaft.

**Achtung!** Folgende Stoffe sind nicht waschbar:

Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Fachhändler welche/n Stoff/e Sie bekommen haben und notieren Sie diese/n ggf. in der Pflegeanleitung.

- DUETTE® Fixé Unix Dark, DUETTE® Fixé Vantage Dark,
- DUETTE® Fixé Elan Dark, DUETTE® Architella Elan Dark,
- DUETTE® Fixé FR Dark, DUETTE® Fixé Divel Dark,
- DUETTE® Fixé Montana Dark, DUETTE® Fixé Hopsack Dark
- DUETTE® Fixé Hank Dark, DUETTE® Classic Dark

**Für diese Stoffe gilt:**

- Sie können Staub vorsichtig mit einer weichen Bürste abbürsten.
- Bei stärkerer Verschmutzung kann der Stoff auch mit einem nebelbeuchten (nicht tropfend nass!) Tuch abgewischt (nicht reiben!) werden. Zum Befeuchten des Tuches kann ein mildes Waschmittel, das vorher mit maximal 30°C warmem Wasser verdünnt ist, verwendet werden.

**Bitte beachten Sie:**

- Bei Elektro-, Kurbel- und Kettenzug- sowie LiteRise®- und SmartCord®-Anlagen ist der Kontakt der mechanischen Teile mit Wasser oder Lauge zu vermeiden.
- Verschiedene Stoffe (z. B. mit Naturfaseranteilen) dürfen nicht gewaschen werden. Diese können Sie jedoch bei Bedarf mit einem trockenen Tuch von Staub befreien.
- Bei unzureichender Be- und Entlüftung kann es zu Kondenswasserbildung kommen.
- Die Anlagen sind nicht für den Außenbereich vorgesehen. Bei einer Montage in offenen oder teilverglasten Überdachungen wird keine Gewährleistung übernommen.
- Die Plissierung wird ohne chemische Zusätze erreicht. Durch regelmäßige Bedienung bleibt die Faltenstabilität dauerhaft erhalten.
- nicht mit starkem Druck reiben

